

ZZxxxx.720 IV-RP

Степень блеска: -

Пасты для колеровки эмалей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРИМЕНЕНИЕ

Пасты IV-RP обеспечивают высокую эффективность для промышленных покрытий на основе растворителей. Эти красители содержат связующее и ароматические растворители и имеют VOC менее 600 г/л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Они хорошо совместимы со стандартными типами смол, используемыми в промышленности. Пасты ZZXXXX.720 IV-RP расфасованы и готовы к использованию. Его следует добавить к необходимому количеству продуктов и перемешать. Важно, чтобы пигмент равномерно распределялся в изделии.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 1,03-2,5 гр./см ³ .
Содержание пигмента		: 69%

Практические советы

Подготовка перед использованием

- Перед применением паст серии IV-RP, их следует перемешать шпателем до получения однородного вида.
- При использовании колеровочной машины пасты следует, медленно перемешивать шпателем до тех пор, пока они не станут однородными. Во время смешивания следует избегать образования пены.
- Температура во время использования должна быть комнатной, чтобы избежать разницы в плотности паст.

Детали использования

- Пасты нужного цвета входят в рецептуру в соответствующих количествах.
- Дозирование обеспечивается пипеткой или колеровочной машиной. Дозирование паст колеровочной машиной, обеспечивает однородность и цветовую чувствительность.

Рекомендуемая температура хранения 25 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Информация, предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.