

Полиуретановый лак «SOFT-TOUCH» с эффектом SOFT-FEEL. Лак мягкий на ощупь, похож на резину, этот вид эффекта обычно используется в вспомогательной мебели, детской и т.д., где должно быть приятное ощущение бархата при прикосновении. Хорошая стойкость к бытовой химии.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Может наноситься на любой вид поверхности древесины (массив, шпон и т. д.)

Двери, кухонные фасады, детская мебель.

Поверхность должна быть отшлифована абразивными материалами P500-P600

Перед началом работы продукт необходимо тщательно перемешать.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

120120 Лак

100% по весу

190077 Отвердитель

25% по весу

513107 Разбавитель

30-40% по весу

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Краскопульт с соплом 1.6-1.8мм и давлением воздуха 3 атм.

## ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Жизнеспособность	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 6-8 часов.
Сухой от пыли	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 180 минут.
Сухой на отлип	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 8 часов.
Полностью сухой	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 24 часа.
Штабелирование	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 48 часа.
Толщина мокрого слоя		: 50 – 58 микрон.
Рекомендованный расход	мокрого слоя	: 140–160 гр./м <sup>2</sup>
Вязкость смеси	при температуре 25°C	: 17–20 сек. DIN4
Плотность	при температуре 25°C	: 1.00–1.25 гр./см <sup>3</sup>
Сухой остаток. Компонент А	по весу	: 48±2%
Сухой остаток. Отвердитель	по весу	: 46±2%
Сухой остаток смеси	по весу	: 38±2%

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей

Информация, предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.