

PP2300 MDF

Степень блеска: -

Полиуретановый грунт: 9900 Белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Может быть использован для любого вида древесины: МДФ, шпон, массив (шпон, массив). Обладает хорошей укрывистостью, легко шлифуется, быстро сохнет, тиксотропный.

ПРИМЕНЕНИЕ

Может наноситься на любой вид поверхности древесины (массив, шпон и т. д.)
Двери, кухонные фасады, столы, стулья, изделия из МДФ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ошлифована абразивными материалами Р180-220, а также очищена от пыли.
Перед началом работы продукт необходимо тщательно перемешать.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Лак PP2300 **100% по весу**
Отвердитель PK4226 **30% по весу**
Разбавитель TH150 **15-20% по весу**

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Краскопульт сопло 1.8-2.0 мм. и давлением воздуха 2,5-3 атм.
AIRMIX сопло 0.4-0.5мм. и давление воздуха 3 атм.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Жизнеспособность	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 3-4 часа.
Сухой от пыли	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 30 минут.
Сухой на отлип	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 60 минут.
Сухой до шлифовки	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 1 часа.
Штабелирование	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: -
Выдержка между слоями	Без шлифования	: 30-60 минут.
Выдержка между слоями	Со шлифовкой	: 5 часов.
Рекомендованный расход	Мокрого слоя	: 160–180 гр./м ²
Вязкость смеси	При температуре 22°C	: 17–20 сек. DIN4
Плотность	При температуре 22°C	: 1.50–1.60 гр./см ³
Сухой остаток. Компонент А	По весу	: 76±2%
Сухой остаток. Отвердитель	По весу	: 27±2%
Сухой остаток смеси	По весу	: 64±2%

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °С, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Информация, предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.