

Полиуретановый изолирующий прозрачный грунт

Степень блеска: -

Техническая информация

Прозрачный полиуретановый изолирующий грунт быстро сохнет, легко шлифуется, имеет высокую твердость покрытия. Наносится на МДФ, чтобы ограничить проникновение в подложку ПУ, ПЭ материалов. При шлифовке практически не образует пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для отделки МДФ.

Двери, кухонные фасады, детская мебель.

Поверхность должна быть отшлифована абразивными материалами P220-320, а также очищена от пыли.

Перед началом работы продукт необходимо тщательно перемешать.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

110035 Грунт

100% по весу

190013 Отвердитель

50% по весу

510101 Разбавитель

30% по весу

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Краскопульт с соплом 1.6-1.8 мм и давлением воздуха 3 атм.

AIRMIX сопло 0.6-0.9 мм. и давление воздуха 1 атм.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Жизнеспособность	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 2-3 часа
Сухой от пыли	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 10 минут
Сухой на отлип	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 30 минут
Сухой до шлифовки	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 1 час
Штабелирование	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 24 часа
Рекомендованный расход	мокрого слоя	: 60-80 гр./м ²
Поставочная вязкость	при температуре 25°C	: 45-70 сек. DIN4
Вязкость смеси	при температуре 25°C	: 14-17 сек. DIN4
Плотность	при температуре 25°C	: 0.93-0.96 гр./см ³
Сухой остаток смеси	по весу	: 38±2%

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей

Информация, предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.