

142015 EXTRA PRIMER

Белый полиуретановый грунт

Степень блеска: -

Техническая информация

Полиуретановый белый грунт. Высокая укрывистость, легко шлифуется, тиксотропность. Это продукт общего назначения для любого типа мебели, особенно там, где требуется вертикальное нанесение.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Может наноситься на любой вид поверхности древесины (массив, шпон и т. д.)

Двери, кухонные фасады, детская мебель.

Поверхность должна быть отшлифована абразивными материалами P180-P220, а также очищена от пыли.

Перед началом работы продукт необходимо тщательно перемешать.

142015 Грунт 100% по весу

190025 Отвердитель 35% по весу

510102 Разбавитель 15% по весу

Краскопульт с соплом 1.6-1.8мм и давлением воздуха 3 атм.

AIRMIX сопло 0.4-0.5мм. и давление воздуха 3 атм.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Жизнеспособность	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 3 часа
Сухой от пыли	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 30 минут
Сухой на отлип	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 60 минут
Сухой до шлифовки	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 1,5-2 часа
Штабелирование	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 24 часа
Выдержка между слоями	без шлифования	: 30-60 минут
Выдержка между слоями	со шлифовкой	: 5 часов
Рекомендованный расход	мокрого слоя	: 160-180 гр./м ²
Вязкость смеси	при температуре 25°C	: 18-22 сек. DIN4
Плотность	при температуре 25°C	: 1.50-1.60 гр./см ³
Сухой остаток смеси	по весу	: 77±2%

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей

Информация, предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.