

Код	612-6113
Название	Полиуретановый толстослойный прозрачный грунт
Описание	Двухкомпонентный толстослойный полиуретановый прозрачный грунт для отделки мебели, эксплуатируемой внутри помещений. Быстро сохнет, легко шлифуется, образует ровную поверхность под финишное покрытие

Основные характеристики

<ul style="list-style-type: none"> Наносится на ранее неокрашенные изделия из массива древесины и шпона 	<ul style="list-style-type: none"> Можно наносить с помощью краскопульта или автоматического окрасочного станка.
<ul style="list-style-type: none"> В зависимости от желаемой фактуры поверхности можно получить открытопористую или закрытопористую отделку 	<ul style="list-style-type: none"> Подходит для ручной и механической шлифовки
<ul style="list-style-type: none"> Быстро сохнет, легко шлифуется 	<ul style="list-style-type: none"> Высокая тиксотропность Возможность получения большой толщины слоя за одно нанесение

Рецептура смешивания компонентов

Компонент	Код	По весу %	По объему %
Основа	612-6113	100	100
Отвердитель	120-223	50	60
Растворитель	DL-147/DL-148	10-20	10-20

Физические свойства

612-6113 (Основа)	Значение
Вязкость (КУ, 25 °С)	95-110 КУ
Сухой остаток по весу	52-57 %
Плотность (20 °С)	1,07-1,12 кг/л
Жизнеспособность смеси (20 °С)	2-3 ч
120-223 (Отвердитель)	
Вязкость (DIN4 мм, 20 °С)	10-12 сек
Сухой остаток (по весу)	21-23%
Плотность (20 °С)	0,93-0,96 кг/л

Время высыхания

При температуре 20 °С, относительной влажности 60%, толщине мокрой пленки 100 мкм.	
Степень	Время
От пыли	15-20 мин
На отлип	25-30 мин
Полное высыхание (до шлифовки)	45-60 мин

Колеровка

Может колероваться пигментными пастами по каталогам RAL, NCS

Способ применения

Рекомендуется наносить в 1-2 слоя в зависимости от пористости поверхности, с расходом около 250-300 г/м² на один слой и межслойной сушкой в течении не менее 10 мин (при температуре 20 °С). Также можно наносить методом мокрый по мокрому или проводить лёгкую межслойную шлифовку.

Код	612-6113
Название	Полиуретановый толстослойный прозрачный грунт

Оборудование для нанесения

Наносится всеми ручными и автоматическими распылительными установками. Можно наносить пневматическими краскопультами с нижним/верхним бачком/красконагнетательным баком с системой распыления:
HVLP (сопо 1,6-1,8 мм, давление 2,5-3,0 бар)
Airless (сопло 13-15 #, давление 20-40 бар)
Air-assist (сопло 13-15#, давление 20-40 бар)

Подготовка поверхности

Наносится на ранее неокрашенные поверхности изделий из массива или шпона. При желании тонировать подложку, необходимо использовать рекомендуемые морилки. Рекомендуется обработать поверхность древесины шлифовальной шкуркой с зернистостью 180-220 для удаления мелких древесных волокон и тщательной очистить от клея, пятен масла, пыли и др. загрязнений.

Меры безопасности

Перед применением ознакомиться с паспортом безопасности материала. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным. При нанесении использовать перчатки стойкие к органическим растворителям, полумаски или полнолицевые маски с фильтром из активированного угля и защитные очки. Рабочее помещение должно быть хорошо вентилируемым. В рабочем помещении не курить и не пользоваться источниками открытого огня. Электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении. Хранить в местах, недоступным для детей. Пустую тару утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

Предупреждение

На качественные характеристики лакокрасочного покрытия влияют температура окружающей среды, относительная влажность, соблюдение времени межслойной выдержки, разбавление продукта рекомендуемыми растворителями в рекомендуемом соотношении и обеспечение помещений сушки с подходящей вентиляцией. Рекомендуется наносить материал при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха 25-70%. В противном случае время высыхания и качественные характеристики могут отличаться от указанных в Технической спецификации.

Информация о фасовке

612-6113	25 л
120-223	12,5 л

Условия хранения

Хранить вдали от источников тепла и воспламенения в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Частично использованные банки хранить плотно закрытыми. Срок хранения в невскрытой упаковке, при температуре от 5 °С до 40 °С - 12 месяцев.