

PP4300 MILLENIUM

Степень блеска: -

Полиуретановый грунт: Белый, 9005 Черный, 8017 Шоколад, 1013 Слон. кость

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Может быть использован для любого вида древесины (шпон, массив), для тропической и смолистой древесины. Обладает хорошей укрывистостью, легко шлифуется, тиксотропный. Грунт специально разработан для глянцевой отделки. Тиксотропный

ПРИМЕНЕНИЕ

Может наноситься на любой вид поверхности древесины (массив, шпон и т. д.)
Двери, кухонные фасады, столы, стулья, изделия из МДФ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ошлифована абразивными материалами Р180-220, а также очищена от пыли.

Перед началом работы продукт необходимо тщательно перемешать.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Лак PP4300

100% по весу

Отвердитель PK4226

30% по весу

Разбавитель TH150

15-20% по весу

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Краскопульт сопло 1.8-2.0 мм. и давлением воздуха 2,5-3 атм.

AIRMIX сопло 0.4-0.5мм. и давление воздуха 3 атм.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Жизнеспособность	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 3-4 часа.
Сухой от пыли	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 30 минут.
Сухой на отлип	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 60 минут.
Сухой до шлифовки	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 2 часа.
Штабелирование	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: -
Выдержка между слоями	Без шлифования	: 30-60 минут.
Выдержка между слоями	Со шлифовкой	: 5 часов.
Рекомендованный расход	Мокрого слоя	: 160-180 гр./м ²
Вязкость смеси	При температуре 22°C	: 17-20 сек. DIN4
Плотность	При температуре 22°C	: 1.50-1.60 гр./см ³
Сухой остаток. Компонент А	По весу	: 76±2%
Сухой остаток. Отвердитель	По весу	: 27±2%
Сухой остаток смеси	По весу	: 64±2%

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °С, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Информация, предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.