

PP6400 MILLENIUM

Степень блеска: -

Полиуретановый белый грунт изолянт для МДФ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Белый полиуретановый изолирующий грунт быстро сохнет, имеет высокую твердость покрытия. Наносится на МДФ, чтобы ограничить проникновение в подложку ПУ ПЭ материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ	Может наноситься на любой вид МДФ Изделия из МДФ	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть ошлифована абразивными материалами Р180-220, а также очищена от пыли. Перед началом работы продукт необходимо тщательно перемешать.	
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ	Лак PP6400	100% по весу
	Отвердитель PK6425	25% по весу
	Разбавитель TH150	15-20% по весу
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Краскопульт сопло 1.8-2.0 мм. и давлением воздуха 2,5-3 атм. AIRMIX сопло 0.4-0.5мм. и давление воздуха 3 атм.	

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Жизнеспособность	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 3-4 часа.
Сухой от пыли	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 5 минут.
Сухой на отлип	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 15 минут.
Сухой до шлифовки	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 40 минут
Штабелирование	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 1 час.
Выдержка между слоями	Без шлифования	: 20-30 минут.
Выдержка между слоями	Со шлифовкой	: 30-40 минут.
Рекомендованный расход	Мокрого слоя	: 80-120 гр./м²
Вязкость смеси	При температуре 22°C	: 17-20 сек. DIN4
Плотность	При температуре 22°C	: 1.30-1.36 гр./см³
Сухой остаток. Компонент А	По весу	: -
Сухой остаток. Отвердитель	По весу	: -
Сухой остаток смеси	По весу	: 68±2%

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Информация, предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.

