

PC2425 SPECIAL

Степень блеска: 30 gloss

Прозрачный полиуретановый лак

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Полиуретановый, многослойный матовый лак. быстро сохнет, шелковистый на ощупь, обладает высокими химическими свойствами, устойчив к царапинам. Тиксотропный

ПРИМЕНЕНИЕ

Может наноситься на любой вид поверхности древесины (массив, шпон и т. д.)
Двери, кухонные фасады, столы, стулья.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ошлифована абразивными материалами P240-320, а также очищена от пыли.
Перед началом работы продукт необходимо тщательно перемешать.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Лак PC2425 **100% по весу**
Отвердитель PK1925 **25% по весу**
Разбавитель TH135 **25-30% по весу**

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Краскопульт сопло 1.6-1.8 мм. и давлением воздуха 2,5-3 атм.
AIRMIX сопло 0.4-0.5мм. и давление воздуха 3 атм.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Жизнеспособность	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 3–4 часа.
Сухой от пыли	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 30 минут.
Сухой на отлип	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 60 минут.
Полное высыхание	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 2-3 часа
Штабелирование	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 24 часа.
Выдержка между слоями	Без шлифования	: 30–60 минут.
Выдержка между слоями	Со шлифовкой	: 5 часов.
Рекомендованный расход	Мокрого слоя	: 140–160 гр./м ²
Вязкость смеси	При температуре 25°C	: 17–20 сек. DIN4
Плотность	При температуре 25°C	: 0.93–0.97 гр./см ³
Сухой остаток. Компонент А	По весу	: 48±2%
Сухой остаток. Отвердитель	По весу	: 25±2%
Сухой остаток смеси	По весу	: 37±2%

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Информация, предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.